

PS1000/PS2000/PS3000

Kalibrácia

Kalibrácia PS1000 and PS2000:

Poznámka: Pred spustením kalibrácie skontrolujte tri parametre v nastavení, ako je to zobrazené nižšie.

Prehľad parametrov na kontrolu:

parameter P7:	kapacita rozsahu 00 znamená nosnosť 500 kg (správne nastavenie pre stupnicu PS1000) 01 znamená nosnosť 600 kg 02 znamená nosnosť 750 kg 03 znamená nosnosť 800 kg 04 znamená kapacitu 1 000 kg (správne nastavenie pre stupnicu PS2000) 05 znamená nosnosť 1 200 kg 06 znamená nosnosť 1 500 kg 07 znamená nosnosť 2 000 kg
parameter P9:	desatinná čiarka v kalibračnej hmotnosti (ak máte kalibračnú váhu, kde potrebujete desatinnú čiarku, napríklad 310,5 kg) 0 znamená žiadne desatinné miesto 1 znamená jednu desatinnú číslicu
parameter P10:	2, 3, 4 znamená počet desatinných číslíc 5 znamená žiadnu desatinnú číslicu a hodnotu vynásobenú 10 kalibračná jednotka 0 znamená kg 1 znamená lb

Zmena parametrov

Keď je váha v normálnom režime váženia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo UNIT a ON / OFF / ZERO po dobu 3 sekúnd, kým sa nezobrazí ponuka Setup.
-> Displej zobrazuje SETUP

- Pomocou TARE prejdite nastavenia. Prejdite na P7, P9 a P10 a skontrolujte nastavenia. Za aktuálnym bodom v nastaveniach je bodka a aktuálna hodnota tohto parametra nastavenia.
- Stlačením UNIT zmeňte nastavenie
- Ďalším stlačením TARE nastavenie uložíte a prejdete na ďalší bod nastavenia.
- Stlačením tlačidla ON / OFF / ZERO opustíte ponuku Setup

Kalibrácia:

1. Zapnite váhu a počkajte na normálny režim váženia.
2. Na tri sekundy stlačte TARE a ON / OFF / ZERO.
3. ➔ Indikátor zobrazuje CAL.-?. Váha je pripravená na kalibráciu.
4. Stlačením TARE spustíte kalibráciu. (Ukončenie s ON / OFF / ZERO)
5. Indikátor ukazuje CAP. - a potom plná kapacita, ktorá pre túto škálu existuje.
6. Indikátor ukazuje d. - a po tomto hodnota rozdelenia v nastaveniach.
7. Indikátor zobrazuje CAL.P0. Odstavte akúkoľvek váhu váhy a stlačte TARE na potvrdenie prázdnej váhy.

Indikátor zobrazuje CAL.P1. Na váhu vložte prvé kalibračné závažie. Na zadanie hodnoty prvej kalibračnej hmotnosti použite HOLD / PRINT (ďalšia číslica) a UNITS (zvýšenie číslice) a na potvrdenie použite TARE.

Indikátor ukazuje CAL.P2. Na váhu vložte druhé kalibračné závažie. (Druhé kalibračné závažie môže byť rovnaké ako prvé kalibračné závažie, pokiaľ je v poriadku presnosť kalibrácie.) Na zadanie hodnoty prvej kalibračnej hmotnosti použite HOLD / PRINT (ďalšia číslica) a UNITS (zvýšenie číslice) a na potvrdenie použite TARE.

8. Indikátor opäť ukazuje CAL.P0. Odstavte akúkoľvek váhu váhy a stlačte TARE na potvrdenie prázdnej váhy. Indikačná jednotka sa reštartuje a vráti do normálneho režimu váženia.

Vezmite prosím na vedomie: Ak indikátor ukazuje CAL.Er, vyskytla sa chyba. Kalibrácia sa znova spustí po krátkej dobe. Ukazuje opäť CAL.P0.

Kalibrácia vyžaduje kalibračné závažie najmenej 100 kg (PS1000 / 2000) alebo 150 kg (PS3000).