Odrohovač elektronický 230V
kat.číslo 17450

(SK) Návod na použitie



VETIS
Partner chovateľov

(SK) Návod na použitie - odrohovač

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny skôr, než začnete prístroj používať.

POZOR!
Nebezpečenstvo požiarov, skratov a zásahov elektrickým prúdom!


- Prívodný kábel nepoužívajte na vyťahovanie zástrčky a na nosenie prístroja.
- Prívodný kábel nevystavujte nadmernej horúčave, spojeniu s olejom alebo ostrými hranami.
- Prístroj uskladňujte na suchom mieste chránenom pred tekutinami a vlhkosťou.

- Nebezpečenstvo zranenia osôb a vzniku materiálnych škôd v dôsledku neodborného používania!
- Zabezpečte, aby prístroj používali len osoby so zodpovedajúcimi odbornými znalosťami.
- Prístroj prevádzkujte len s predpísaným sieťovým napätím.
- Prístroj používajte len s predpísaným bezpečnostným transformátorom.
- Bezpečnostný transformátor umiestnite voľne stojac, aby bolo zabezpečené bezchybné chladenie.
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez vypaľovacej špičky, alebo s opotrebovanou vypaľovacou špičkou.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Dodržiavajte pokyny pre údržbu.
- Dodržiavajte národné a medzinárodné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Správne použitie

Zariadenie sa používa na tavenie a spájkovanie kovov. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. V prípade nesprávneho použitia alebo úprav zariadenia sa záruka a záväzky výrobcu považujú za neplatné.

Nastavenie



1. **Vypaľovacia špička**
2. **Vypaľovacia tyč**
3. **Sieťový prívodný kábel 230 V**
4. **Stojan na uloženie**

Obsluha

POZOR!
Horúca vypaľovacia špička! Nebezpečenstvo vzniku požiaru a zranení!

- Nedotýkajte sa rozpálenej vypaľovacej špičky.
- Pred zahriatím sa uistite, že je vypaľovacia špička riadne spojená s prístrojom.
- Horiacou vypaľovacou špičkou sa nedotýkajte materiálov citlivých na vysokú teplotu a horľavých materiálov. Dbajte na dostatočne tepelne odolnú pracovnú podložku. Pred zahriatím odstráňte z pracovnej oblasti prístroja horľavé predmety, kvapaliny a plyny.
- Prístroj položte pri každom prerušení práce do stojana na uloženie, ktorý je na to určený.
- Prístroj po použití odpojte od siete.
- Zohriaty prístroj nenechávajte nikdy bez dozoru.
- Myslite na to, že vypaľovacia špička potrebuje po vypnutí prístroja čas, aby vychladla na bezpečnú teplotu.
- Zohriatu vypaľovaciu špičku nechlaďte vodou.

Postupujte nasledovne:

1. Prívodný kábel vypaľovacej tyče spojte so zásuvkou transformátora.
2. Transformátor pripojte k 230 V sieti.
3. Počkajte cca 11 minút, kým sa prístroj zahreje.
4. Príp. skontrolujte pripravenosť prístroja skúšobným vypálením na kúsku dreva. Pri skúšobnom vypaľovaní sa musí vytvoriť čierny vypálený krúžok.

Údržba

Pred každým použitím skontrolujte všetky komponenty či nie sú poškodené. Poškodené diely nechajte opraviť odborníkovi alebo výrobcovi. Pri prípadných opravách používajte len originálne náhradné diely.

Výmena vypaľovacej špičky

POZOR!

Horúca vypaľovacia špička! Nebezpečenstvo vzniku požiaru a zranení!

- • Vypaľovaciu špičku nechajte pred výmenou vychladnúť.

Postupujte nasledovne:

1. Upínaciu skrutku vypaľovacej špičky uvoľnite pomocou kľúča s vnútorným šesťhranom a vypaľovaciu špičku odoberte.
2. Novú vypaľovaciu špičku vsuňte až po doraz a upínaciu skrutku pevne dotiahnite.

Odstránenie

Odpad z spájky je nebezpečný odpad. Dodržiavajte všetky predpisy miestnych orgánov o likvidácii odpadu.

Technické údaje

Číslo výrobku	17450
Vstupné napätie bezpečnostného transformátora	230 V, 50 Hz
Bezpečnostný transformátor výstupného napätia	24 V
Výkon	210 W
Max. teplota na spaľovacom krúžku cca 620 °C	
Čas ohrevu	cca. 11 minút
Priemer horiaceho hrotu	18 mm
Dĺžka kábla	3m
Hmotnosť	ca. 630 g

Náhradné diely

17455	Horiaca tyč s horiacou špičkou a
17451	Horiaci hrot 18 mm
17452	Horiaci hrot 15 mm
17463	Skrutka pre horiace hroty 17451 a
17462	17452 Vykurovacia kazeta
1711	Držiak zariadenia

CE

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie opísané v tomto návode na použitie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2004/108/ES a 2006/95/ES. Označenie CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie. Vyhlásenie o zhode si môžete pozrieť na stránke http://www.kerbl. de.

Elektronický odpad

Za likvidáciu tohto zariadenia po skončení jeho životnosti je zodpovedný prevádzkovateľ. Prečítajte si platné vnútroštátne predpisy. Zariadenie sa nesmie likvidovať v domácom odpade. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku. Prípadne ho môžete odovzdať predajcom, ktorí ponúkajú službu zberu. Správna likvidácia pomáha zabezpečiť ochranu životného prostredia a zabraňuje akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.