

Ohrievač mlieka

pre teľatá FastHeat # 14150

SK Návod na použitie



SK DE FastHeat - ohrievač telacieho mlieka s konvekčným ohrevom

1. Všeobecné poznámky

Tieto prevádzkové a bezpečnostné pokyny sú určené pre používateľa. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny a dodržujte predpisy a poznámky.

2. Účel / správne použitie

Ohrievač telacieho mlieka je určený na zahriatie mlieka a krmiva pripraveného vodou. Ohrievač telacieho mlieka sa nesmie používať na iné účely, najmä na prevenciu zamrznutia vody v kŕmnych žlaboch a ohrievania agresívnych tekutín.

3. Bezpečnostné poznámky

- Použitie: Záruka a zodpovednosť výrobcu sa neuplatňujú v prípade nesprávneho použitia alebo interferencie so zariadením. Informácie o napätí na typovom štítku musia zodpovedať napätiu napájacieho zdroja.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky komponenty. Poškodené diely smie opravovať iba odborník alebo výrobca. Ak budú opravy vykonané nesprávne alebo užívateľ nebude môcť opravy vykonať, môže to spôsobiť nehodu obsluhy. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený alebo niektorý z jeho komponentov. Pri opravách vždy používajte originálne náhradné diely.
- Bezpečnosť: Pred čistením, nastavovaním alebo údržbou prístroja vždy najskôr vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Chráňte pripojovacie vedenia: Nepoužívajte pripojovacie vedenie na ťahanie za zástrčku alebo na prenášanie prístroja. Zaisťte, aby spojovacie vedenia neprišli do styku s teplom, olejom alebo ostrými hranami. Poškodené spojovacie vedenia môžu spôsobiť požiar, skraty a elektrické šoky. Ak je pripojovacie vedenie na tomto prístroji poškodené, musí sa vymeniť za špeciálne prepojenie vedenie, ktoré je k dispozícii u výrobcu alebo u jeho zástupcu zákazníckeho servisu.
- Pravidelná údržba: Vždy uchovávajte prístroj na suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu detí. Dodržiavajte všetky požiadavky na údržbu. Skontrolujte svoje zariadenie v pravidelných intervaloch. Používajte iba originálne príslušenstvo a náhradné diely.
- Národné a medzinárodné predpisy: Dodržiavajte národné a medzinárodné predpisy o bezpečnosti, ochrane zdravia a bezpečnosti práce.
- Odpojte zariadenie od elektrickej siete: Po použití musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete. Ak sieťový kábel zostane pripojený k zásuvke, prístroj nie je vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Neprevádzkujte zariadenie v blízkosti výbušných látok alebo atmosféry s nebezpečenstvom výbuchu.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť zariadenia (tesnenie, vedenie káblov a skrutkové upevnenia). Zanedbanie tejto kontroly môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo.
- Prístroj sa nesmie ovládať pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

4. Návod na obsluhu

4.1. Ponorte vykurovacie teleso ohrievača telacieho mlieka do tekutiny, ktorú chcete zohriať. Dbajte na maximálnu hĺbku ponorenia, ktorú ukazuje drážka na hornom konci ponornej rúrky. Neprekračujte túto hladinu. Vykurovací krúžok musí byť úplne ponorený v kvapaline a rukoväť nesmie nikdy prísť do styku s kvapalinou. Nádoba musí byť vyrobená z tepelne odolného materiálu. Nikdy nepoužívajte plastové nádoby!

Neprekračujte maximálnu hĺbku ponorenia! (úroveň označená „max.“, pozri schému na strane 3)
Neponárajte pod minimálnu hĺbku ponorenia! (úroveň označená „min.“, pozri schému na strane 3)

4.2. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky, ktorú namontoval odborný pracovník a ktorá je vybavená poruchovým prerušovačom (FI) s prevádzkovým prúdom 30 mA. Odtiaľ sa kvapaliny nemusia dotknúť!

4.3. Nastavte požadovanú teplotu na termostate. (0) zodpovedá minimálnej teplote () označuje a teplota približne 40 °C a (kontrolka ) označuje teplotu približne 80 °C. Červená kontrola svieti počas fázy ohrevu.

4.4. Pozor: Prístroj prevádzkujte iba pod dohľadom.

4.5. Počas dlhších období otepľovania zabezpečte, aby kvapalina vždy zakrývala vykurovací krúžok a aby hladina neklesla. Nikdy nezakrývajte prístroj ani nádobu.

4.6. Keď červená kontrolka zhasne, znamená to, že bola dosiahnutá požadovaná teplota. Otočte termostat na „minimálnu teplotu“ a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred vybratím nechajte ohrievač telacieho mlieka v tekutine ďalšiu minútu.

4.7. Po vytiahnutí zástrčky bude vykurovací článok stále horúci a nesmie sa ho dotýkať. Ohrievač telacieho mlieka položte na nehorľavý povrch. Skladovanie na horľavom povrchu (slama) je zakázané!

4.8. Teľací ohrievač mlieka musí byť po každom použití vyčistený.

Ohrievač je možné čistiť mäkkou špongiou (nepoužívajte kefy na čistenie, drôtené kefy, drôtenú vlnu alebo iné drsné čistiace nástroje) a vlažnú mydlovú vodu. Teľací ohrievač mlieka by mal byť vložený do studenej alebo teplej vody ihneď po použití. Toto uľahčuje čistenie ohrievača mlieka teľaťa a chráni povrch z PTFE. Na čistenie rukoväte a rúrky stojana používajte mäkkú vlhkú handričku, ktorá musí byť úplne zbavená rozpúšťadiel (acetón, benzín, alkohol a podobne).



5. Údržba a opravy

Zariadenie nevyžaduje údržbu. Prístroj musí byť vyradený z prevádzky v prípade poruchy. Ak je potrebná oprava, obráťte sa na odborného elektrikára alebo pošlite prístroj na opravu výrobcovi. Chybné pripojenie vedenie môže tiež opraviť iba výrobca alebo odborný elektrikár, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

6. Technické údaje (14150)

Energia: 1700 W
Napätie: 230 V
Trieda ochrany: IPX 7
Hmotnosť: 2.8 kg



Vyhlasenie o zhode CE

Albert KERBL týmto prehlasuje, že výrobok / zariadenie popísané v tomto návode vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam a predpisom. Značka CE potvrdzuje súlad so smernicami Európskej únie.



Elektronický šrot

Za likvidáciu tohto prístroja po uplynutí jeho životnosti zodpovedá operátor. Prečítajte si prosím platné národné predpisy. Prístroj sa nesmie likvidovať v domovom odpade. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických prístrojov je možné prístroj bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku. Alternatívne ho možno vrátiť maloobchodníkom, ktorí ponúkajú zbernú službu. Správna likvidácia pomáha zaistiť ochranu životného prostredia a predchádza nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.