



Technické datá: MAGIC Shock PRO MOD 2000 - poháňač dobytky

1. Zdroj: 4 suché batéria 1,5 V
2. Nástavce : pružný 71 cm
pružný 57 cm

Upozornenie: Dodržujte bezpečnostné pokyny!

1. Zariadenie sa používa len na poháňanie suchých hospodárskych zvierat
2. Nikdy nepoužívajte pohon proti ľuďom
3. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli elektród! (Aj pri vyberaní batérií môže zariadenie vytvoriť zvyškový náboj)!
4. Pri akejkoľvek manipulácii alebo čistení by sa mali batérie vybrať. Vybite zariadenie stlačením tlačidla a položením elektród na vodivý povrch!
5. Nepoužívajte zariadenie v kontakte s tekutinou
6. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí
7. Používajte poháňač v súlade s veterinárnymi pokynmi a ochranou hospodárskych zvierat pred týraním

Popis:

1. Elektrický poháňač Magic Shock 2000 je navrhnutý tak, aby poháňal hospodárske zvieratá pomocou vysokonapäťových elektrických impulzov
2. Zdrojom energie sú 4 suché 1,5 V batérie
3. Spustenie sa vykoná presunutím bezpečnostného tlačidla do polohy ON. Potom sa dotknite sa zvieratá oboma tyčami a stlačte tlačidlo. V prípade potreby postup opakujte.
4. Slabé bzučanie je dôkazom správnej činnosti
5. Ak dôjde k znečisteniu, hroty nástavca je potrebné vyčistiť



Návod k obsluhu

Značka: 11261
Počet strán: 2/2
Číslo strany: 2
Dátum: 01.06.2021
Revízia:

Výmena batérii:

Uvoľnite maticu na zadnej strane rukoväte a otvorte veko. Vyberte staré batérie a vložte nové batérie podľa schémy na obale. Zatvorte veko a zaistite ho maticou. Nenechávajte batérie v jednotke, ak ju nebudete používať dlhšie ako dva týždne.

Likvidácia:

Po skončení životnosti alebo v prípade, že sú ďalšie opravy neekonomické, sa jeho časti po úplnej demon-táži zlikvidujú v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.

Kovové časti sa triedia podľa druhu kovu a ponúkajú sa na predaj organizácii na zber druhotných surovín.

Časti vyrobené z plastov a iných materiálov, ktoré nepodliehajú prirodzenému rozkladu sa roztriedia a odovzdajú organizácii, ktorá tieto odpady zhromažďuje.

Servis zabezpečuje:

VETIS Kráľovičové Kračany
VETIS
Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112
Mob: 0918/ 514 112

e-mail: odbyt@vetis.sk
e-mail: info@vetis.sk
e-mail: vetis@vetis.sk