



Skúšačka oplotenia EURO do 10 kV so 6 kontrolkami

Tato 6 stupňová skúšačka je dôležitým a časovo úsporným pomocníkom pri prevádzke elektrických ohradníkov.

Používanie:

S hákom sa zavesí prístroj na drát ohradníka a mosadzný koniec sa zasunie do zeme. Pomocou namontovanej elektroniky sa napodobňuje stav „dotyk zvieraťa“, t. z. že sú prítomné podobné predpoklady, ako keby sa zviera dotklo ohradníka. Pri zasvetení rôznych kontrolných svetiel môžete presne zistiť počet voltov (sila úderu) a tým skontrolovať či je prítomná strážna ochrana na rôznych miestach ohradníka.

KEĎ SVIETI:

Ziadne kontrolné svetlo	=	bez napätia v ohradníku
1 kontrolné svetlo	=	1 000V napätie v ohradníku
2 kontrolné svetlá	=	2 000V napätie v ohradníku
3 kontrolné svetlá	=	4 000V napätie v ohradníku
4 kontrolné svetlá	=	6 000V napätie v ohradníku
5 kontrolných svetiel	=	8 000V napätie v ohradníku
6 kontrolných svetiel	=	10 000V napätie v ohradníku

Oprava chýb:

Pohl'adajte chybu v ohradníku a odstráňte ju. V prípade keď nie chyba v ohradníku je potrebné si skontrolovať zdroj. K tomu treba oddeliť ohradník od zdroja, ale skúšačku s hákom treba držať na ohradníku (drôte) ako aj mosadznú špicu v zemi. Vyskytnuté napätie zdroja môžete odčítať pomocou kontrolných svetiel. V prípade keď to tak nie je treba skontrolovať zdroj alebo ho treba opraviť. Keby ale znova zasvietili kontrolné svetla, je nutné skontrolovať ohradník ešte raz.