



MilkPot 50 #141450

(SK) Návod na použitie



(SK) Návod na použitie

1. Všeobecné

Tento návod na obsluhu obsahuje návod na použitie a bezpečnostné informácie. Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte pokyny a dodržujte predpisy a príslušné informácie. Uschovajte tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie!

2. Správne použitie

Tento ohrievač mlieka je určený na ohrievanie mlieka a krmiva pripraveného pomocou vody. Akékoľvek iné použitie, najmä ohrievanie jedál, sa považuje za nesprávne. V prípade nesprávneho použitia alebo úprav prístroja sa záruka a zodpovednosť výrobcu považujú za neplatné.

3. Bezpečnostné pokyny



POZOR!

Horúce povrchy a chybné pripojovacie káble.

Nebezpečenstvo popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru a skratu.

- Neumiestňujte zariadenie na predmety alebo povrchy citlivé na teplo.
- Keď je prístroj vypnutý, povrch nádrže bude stále horúci!
- Nedotýkajte sa nádrže a neumiestňujte ju na povrchy citlivé na teplo.
- Nedovoľte, aby elektrické napájacie káble prišli do kontaktu s horúcimi povrchmi, teplom, olejom alebo ostrými hranami.
- Za odpojenie alebo prepravu prístroja neťahajte za elektrický privodný kábel.

Pri nesprávnom použití hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd!

- Pred podávaním skontrolujte teplotu ohriatej kvapaliny teplomerom.
- Zaisťte, aby prístroj používali iba osoby, ktoré majú na to potrebné odborné znalosti.
- Zaisťte, aby sa napätie uvedené na typovom štítku zhodovalo s napätím vášho zdroja energie.
- Prístroj sa smie pripájať iba k sieťovým zásuvkám, ktoré sú osobitne izolované prostredníctvom ističa (FI).
- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky. Jedná sa o veľmi výkonné a vysoko výkonné zariadenie.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je prístroj a hlavne napájací kábel v dobrom stave. Nepoužívajte prístroj ak je komponent chybný.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez dozoru.
- Vždy uchovávajte prístroj na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
- Nikdy neodstraňujte typový štítok zariadenia alebo fóliu na riadiacej jednotke.
- Je potrebné dodržiavať a dodržiavať národné a medzinárodné predpisy o bezpečnosti, ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.
- Keď je prístroj zapnutý, nesmie sa dotýkať ohrievanej kvapaliny.
- Pred čistením, premiestnením alebo opravou odpojte prístroj od napájacieho zdroja.
- Neblokujte horný prepad! Tento otvor je navrhnutý tak, aby kompenzoval pohyb vzduchu počas procesu ohrevu! Jeho uzavretie môže spôsobiť prasknutie alebo prasknutie nádrže!
- Používajte prístroj iba v uzavretých priestoroch.
- Nestriekajte na nádrž studenú vodu! Môže to poškodiť zariadenie! Para môže viesť k obareniu.

4. Nastavenie zariadenia

Zariadenie sa skladá z nasledujúcich komponentov:

- 1) Kryt s rukoväťou
- 2) Otvor na kompenzáciu vzduchu pre vodný kúpeľ
- 3) Plniaca dýza s ventilom pre vodný kúpeľ
- 4) Iadiaca jednotka pre vykurovacie teleso
- 5) Sieťový pripojovací kábel
- 6) Výpustný ventil
- 7) Vodné kúpeľné okno
- 8) Tank
- 9) Skontrolujte svetlo
- 10) Ovládaci volič
- 11) Hlavný vypínač



5. Prevádzka

5.1 Pred prvým použitím



Pozor!

Nebezpečenstvo úrazu a materiálnych škôd!

- Neblokujte horný prepad! Tento otvor je navrhnutý tak, aby kompenzoval pohyb vzduchu počas procesu ohrevu! Jeho uzavretie môže spôsobiť prasknutie alebo prasknutie nádrže!
- Vodný kúpeľ neprepĺňajte. Vyliatie vody môže viesť k obareniu!
- Naplňujte vodu iba bežným tlakom v sieti.
- Jednotku prevádzkujte iba s plným vodným kúpeľom

1. Skontrolujte zariadenie, či neobsahuje viditeľné chyby.
2. Ohrievač mlieka dôkladne očistite. Za týmto účelom si všimnite bezpečnostné pokyny v kapitolách 3 a 6.
3. Naplnenie vodného kúpeľa
 - Na naplnenie vodného kúpeľa použite plniacu dýzu.
 - Otvorte ventil na plniacej dýze.
 - naplňte vodou až po priezor. Skontrolujte hladinu naplnenia vodného kúpeľa pomocou priezoru. Nepoužívajte vodu obsahujúcu vápno alebo železo. Odporúča sa destilovaná voda.
 - Po dosiahnutí úrovne naplnenia zatvorte ventil na plniacej dýze.
4. Pred prvým zahriatím mliekom niekoľkokrát naplňte nádrž vodou a zohrejte ju.

5.2 Pred zapnutím

- Zaisťte, aby nádrž s kvapalinou, ktorá sa má ohrievať, stála bezpečne na rovnom a stabilnom povrchu, aby sa zabránilo prevráteniu ohrievača mlieka. **Tip: Voliteľne sú k dispozícii oporné nohy (č. Výrobku 141462).**
- Skontrolujte hladinu naplnenia vodného kúpeľa pomocou priezoru.

5.3 Zahrievanie kvapaliny

1. Naplňte tekutinu, ktorá sa má zohriať. Poznamenajte si maximálnu hladinu naplnenia vyznačenú na vnútornej strane nádrže.
2. Nasadte kryt.
3. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.
4. Nastavte ovládač na požadovanú teplotu.
5. Prepňte hlavný vypínač do polohy I (Zapnuté). Zariadenie sa začne zahrievať.

Červené kontrolné svetlo označuje, že vykurovacie teleso sa ohrieva.

- Skontrolujte svetlo: vykurovacie teleso sa zahrieva.
- Skontrolujte nesvietiace svetlo: vykurovacie teleso sa neohrieva.

Po dosiahnutí cieľovej teploty sa ohrievač vypne a kontrolka zhasne.

Ak teplota klesne, ohrievač sa znovu zohreje, aby sa udržiavala požadovaná teplota (režim udržiavania teploty).

Smerné hodnoty pre nastavenie teploty:

Úroveň 4: približne. 30 ° C

Úroveň 8: približne. 70 ° C

Úroveň 10: približne. 80 ° C

Poznámka:

Tieto hodnoty boli namerané pri teplote miestnosti 20 ° C s vodou a mali by sa považovať výlučne za smerné hodnoty. Skutočne namerané hodnoty sa môžu líšiť.

Trvanie ohrevu závisí od niekoľkých faktorov, najmä od počiatočnej teploty kvapaliny, nastavenej cieľovej teploty, teploty okolia a množstva kvapaliny.

5.4 Vypnutie prístroja



POZOR!

Pri nesprávnom použití hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd!

- Keď je prístroj vypnutý, povrch ohrievača bude stále horúci!
- Nedotýkajte sa ohrievača a nekladte ho na povrchy citlivé na teplo.
- Hlavný vypínač prepnite do polohy 0 (vypnuté).
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

6. Čistenie / údržba



POZOR!

Pri nesprávnom použití hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd!

- Pred začatím čistenia odpojte sieťovú zástrčku a nechajte nádržku vychladnúť.
- V žiadnom prípade nesmiete používať vysokotlakový čistič alebo akýkoľvek iný typ priameho vodného lúča! Môže to poškodiť zariadenie!
- Nestriekajte na nádrž studenú vodu! Môže to poškodiť zariadenie! Para môže viesť k obareniu.

Ohrievač mlieka sa musí po každom použití vyčistiť. Nádrž je možné čistiť mäkkou špongiou (nepoužívajte kefy na čistenie, drôtené kefy, drôtenú vatu alebo iné drsné čistiace nástroje) a vlažnú mydlovú vodu. Na čistenie riadiacej jednotky, krytu a pripájacieho kábla používajte mäkkú vlhkú handričku, ktorá musí byť úplne zbavená rozpúšťadiel (acetón, benzín, alkohol a podobne). Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky! Pri preplachovaní výstupného ventilu nádrže buďte obzvlášť opatrní!

7. Údržba a opravy

Zariadenie nevyžaduje údržbu, malo by sa však pravidelne čistiť. V prípade poruchy musí byť prístroj okamžite vyradený z používania. Opravy sa smú vykonávať iba po predchádzajúcej konzultácii s výrobcom a musia byť vykonané kvalifikovaným elektrikárom. Používajte iba originálne náhradné diely.

8. Technické údaje

Model:	MilkPot 50
Typ:	141450
Rozmery: Ø	455 mm, H 630 mm
Výstup:	2500 W
Napätie:	230 V
Druh ochrany:	IP 54
Trieda ochrany:	1
Hmotnosť: 3	2 kg
Teplotný rozsah termostatu:	0 - 100°C

Technické zmeny a doplnky vyhradené.

9. Príslušenstvo a náhradné diely

Kat.číslo 141451	Vykurovacie teleso 2 500 W
Kat.číslo 141452	termostat
Kat.číslo 141455	Tesnenie pre medzikus DN32
Kat.číslo 141462	Podperné nohy



Vyhlasenie o zhode

Albert KERBL GmbH týmto prehlasuje, že výrobok / zariadenie popísané v tomto návode vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam a predpisom. Značka CE potvrdzuje súlad so smernicami Európskej únie. Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke <http://www.kerbl.de>.



Elektronický šrot

Za likvidáciu tohto prístroja po uplynutí jeho životnosti zodpovedá operátor. Prečítajte si prosím platné národné predpisy. Prístroj sa nesmie likvidovať v domovom odpade. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických prístrojov je možné prístroj bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku. Prípadne ho možno vrátiť maloobchodníkom, ktorí ponúkajú zbernú službu. Správna likvidácia pomáha zaistiť ochranu životného prostredia a predchádza nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.